

Yderligere information:
 MURO – Murerfagets Oplysningsråd
 Tlf.: 33 32 22 30
 info@muro.dk
 www.muro.dk
 www.mur-tag.dk

Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde med
 Faglærer Finn Pedersen, EUC Nord,
 Murerafdelingen.

MURO, oktober 2004



4 Alle tagsten til den ene side af skotrenden skæres i denne kasse/skabelon. Tagstenen ligger stabilt og forsvarligt og med begrænset frihøjde ved vådskærerens klinge. Skærekasse til venstre side fremstilles efter samme fremgangsmåde.



5 Eksempel på skærekasser til højre og venstre side af skotrende.

VEJLEDNING

Skæring af tagsten ved skotrender

SKÆRING AF TAGSTEN VED SKOTRENDER

Fremstilling af forenklet skærekasse til skæring af tagsten ved skotrender.

Udmåling og tilskæring af tagsten foretages efter anvisningen i 'Vejledning om oplægning af beton- og tegltagsten' som er udgivet af BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg.

Materialer til skærekasse:

- 2 stk. krydsfinerplader 16-20 mm ca. 25×40 cm.
- 4 stk. lægter á ca. 25 cm
- 4 stk. skruer
- Acu-skruemaskine
- Tømrervinkel

Efter endt opstregning på tagstenene fremstilles skærekassen.

Der skal fremstilles en skærekasse til begge sider af skotrenden.



1 Tagstenen, som anvendes til fremstilling af skærekasse, skal opstreges i fuld streg fra side til side. (Her vist til højre side af skotrenden).



2 Den opstregede tagsten placeres på en krydsfinerplade med mindst én retside, således at opstregningen er vinkelret på den rette side. Krydsfinerpladen anbringes mod vådskærerens land, når tagstenen skæres. Læg evt. en lægte ind under bagsiden af tagstenen.



3 Nu monteres en lægte på begge sider af tagstenen, så den ligger stabilt ved skæring.